

SALURAN TRANSMISI

ELMAGTEL





Penyepadanan Impedansi Lamda/4






Konsep Matching Impedansi

Matching impedansi pada saluran transmisi bisa dilakukan dengan banyak cara : misalkan dengan menggunakan **transformator** ¼λ (tunggal atau ganda), **stub paralel** , **stub seri** (tunggal/ganda), maupun dengan menggunakan *lumped circuit* yang umumnya digunakan untuk frekuensi rendah.

Stub ganda dan transformator ¼λ ganda dipakai untuk memperbesar badwidth saluran transmisi berkaitan dengan VSWR yang dispesifikasikan.

Matching impedansi diperlukan jika saluran transmisi ditutup oleh beban (biasanya adalah antena yang tidak sama impedansi karakteristiknya dengan saluran transmisi.







Pada matching impedansi, diperlukan:

$$\mathbf{Z}_{\mathrm{in}} = \mathbf{Z}_{\mathrm{0}}$$

agar tidak terjadi pantulan ke sumber (transmitter)


Ada beberapa cara penyepadanan impedansi yang akan dibahas yaitu

- 1. Menggunakan transformator lambda/4
- 2. Mengunakan stub tunggal seri
- 3. Menggunakan stub tunggal paralel





Transformator ¼λ



Jika diasumsikan $\mathbf{Z_0}$ dan $\mathbf{Z_T}$ lossless, sedangkan

ZL resistif murni, maka:


$$Z_{in} = Z_{T} \frac{Z_{L} + jZ_{T} \tan \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{4}\right)}{Z_{T} + jZ_{L} \tan \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{4}\right)} = \frac{Z_{T}^{2}}{Z_{L}}$$











Untuk kasus dimana z_L tidak resistif murni, maka trafo $\frac{1}{4}$ λ dipasang sejarak dari beban, sedemikian z_{ind} bernilai resistif murni.

$$Z_{\rm T} = \overline{Z_{\rm 0} Z_{\rm ind}}$$





Terimakasih

